

FK146864A

SYQSM*NTW シュリンクラベル (速乾ミント)

23(1N-014)

84.5 × 120

高輝度濃銀50% 特藍30%
特銀30%色見本ではありません。
分色見本です。

1C	黒	㊄
2C	濃藍	㊄
3C	特藍	㊄
4C	藍	㊄
5C	赤	㊄
6C	特草	㊄
7C	特銀	㊄
7.5C	高輝度濃銀	㊄
8C	白D	㊄
9C	メジウム	表

JPへの注意書き	印刷色	ミシン	表刷り	マットニス	メジウム・オーバーコート	クリア	巻き始め・終わり位置	継ぎ位置・カッター位置	のりしろ	折位置基準	折位置・折径	変形	文字校正
設計責任者	検 証	設 計											
データ日時	月 日	:											

まな板・スポンジ・ふきん 食器や調理用具
除菌&速乾
油汚れがサラサラ落ちる
シトラスミントの香り



必ずご使用前に表示をお読みください

品 名	台所用合成洗剤	液 性	中性
用 途	食器・調理用具・シンク用、プラスチック製 まな板・スポンジ・ふきんの除菌*		
成 分	界面活性剤(23% アルキルアミノオキシ ド、アルキルエーテル硫酸エステルナ トリウム、ポリオキシエチレンアルキ ルエーテル)、除菌剤、pH調整剤、安定化剤		
使用量 の目安	水(40ml程度)を含んだスポンジ等に洗剤 を適量(1~2ml)とり、軽く泡立ててご使用 ください(料理用小さじ1杯は約5ml)		
*まな板の除菌:一度洗ったまな板に、原液8mlをまん べんなく塗布し、約20分間置きした後、水でよく洗い流す。 *スポンジ・ふきんの除菌:軽く洗って固く絞り、原液 8mlをまんべんなく浸透させ、次回使用時までおいてお く。ふきんは除菌後によくすすぐ。 (すべての菌を除菌するわけではありません)			

使用上の注意

●子供の手の届くところに置かない ●認知症の方などの誤飲に注意する ●用途外に使わない ●使用後は手を水でよく洗う ●荒れ性の方や長時間使用の場合、また原液をスポンジに含ませて使うときは炊事用手袋を使う ●流水の場合、食器及び調理用具は5秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上すすぐ ●うすめた液を長時間置くと変質することがあるので、使用のつどうすめて使う ●使いきってから、つかえてください

応急処置

●飲み込んだときは、吐かせずに口をすすぎ水を飲ませる ●目に入ったときはすぐに洗い流す ●異常があるときは商品を持参し医師に相談する

設備が酵素配合洗剤と共用のため、微量の酵素が検出されることがあります。

警告 眼刺激
JSDA-GHS正味量 220ml
ライオン株式会社
〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28
(お問合せ先 0120-556-973)ボトル:PET
キャップ:PE
ラベル:PS
Dishwashing Detergent 0323

——★ウイルス除去方法——
●食器・調理用具:水1Lに対して原液10mlを混ぜ、一度洗った食器・調理用具を5分つけおいた後、水でよく洗い流す。
●プラスチック製まな板:一度洗ったまな板に、原液8mlをまんべんなく塗布し、5分放置した後、水でよく洗い流す。(すべてのウイルスを取り除くわけではありません。エンペロープタイプのウイルス1種で効果を検証。)

のりしろ

クリア

継ぎ位置

クリア

↑お名入れ可能範囲(35mm×110mm)

表メジウム(ベタ)168^m/m4.5^m/m