

商品名：シェコル・抗菌カトラリーセット

印刷範囲：W40×H140mm

レイアウト可能範囲：W40×H145mm

印刷方法：インクジェット印刷

印刷色：片面フルカラー

フルカラー印刷

102201973_4c

2026.10.26

ver.CC

印刷範囲（デザインの最大サイズ）です。

レイアウト可能範囲（デザインを配置できる範囲）です。

印刷範囲内で作成したデザインを、レイアウト可能範囲内に配置してください。

画像データは、印刷できません。

白版データを作成してください。白版については、右図を確認してください。

実線幅0.3mm・抜き幅0.3mmを推奨します。

上記寸法より小さい場合、デザインが潰れる恐れがあります。

デザインによって、上記寸法が当てはまらない場合があります。

インクジェット印刷

ツメ

14mm

7mm

7mm

14mm

①制作・入稿前にご確認ください。

注意事項について

『お客様デザイン』レイヤー上に、デザインを配置してください。

カラーモードは、CMYKにしてください。

全ての文字は、アウトライン化してください。

パターン・効果・アピアランスを使用する場合は、分割・拡張してください。

黒のカラーは、K100%にしてください。

4色ベタ（C100%/M100%/Y100%/K100%）は、しないでください。

※意図的にリッチブラックを使用する場合は、C40%/M40%/Y40%/K100%を推奨します。

画像は、埋め込み・リンクしてください。リンクする場合、画像データも入稿してください。

画像解像度は、原寸で約300～350dpiを推奨します。

画像のカラーは、CMYKにしてください。

オーバープリントは、使用しないでください。

テンプレートの情報（線・説明文・レイヤーなど）は、移動・削除しないでください。

お使いのバージョンで、保存してください。

※商品によって、画像を配置できない場合があります。

印刷の仕上がりについて

商品本体の材質や色によって、印刷色の仕上がりが変わる恐れがあります。

細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする恐れがあります。

※細かすぎるデザインの場合、デザインの変更をお願いする恐れがあります。

②白版データの作成方法について

「白版」レイヤーに、K100%（黒）でデザインより0.1mm内側に白版データを配置してください。

①デザインを配置

「お客様デザイン」レイヤーに、デザインを配置します。

お客様デザインレイヤー

②白版レイヤーにコピー

デザインをコピーして、「白版」レイヤーにペーストします。

白版レイ

③白版を0.1mm内側に調整

デザインより0.1mm内側に、白版をオフセット（縮小）します。

白版レイ

③白版について

本体色の透けについて

そのまま印刷すると、本体の色（下地）が透けてしまいます。

「本体の色を透けさせたくない」「白色をはっきり表現したい」場合は、白版が必要です。

①全面に白版あり

イラスト全体に、白版を敷くため、本体の色が透けにくいです。

②イラスト部分に白版あり

白版がない部分は、本体の色が透けます。

③白版なし

イラスト全体に、白色が表現されず、本体の色が透けます。

白版データの例

仕上がりイメージに合わせて、いずれかの方法で白版データを作成してください。

デザインデータ

仕上がりイメージ

白版データ

①全面を白にしたい場合

②文字の背景を白にしたい場合

③文字の背景を透けさせたい場合